

組立手順書


三角形フットサイン

TR-02


ご注意ください


紙製ですので屋外での使用は出来ません



水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。




当社製品の「折り曲げ部」について

 当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる
V字形にカットした加工を行っております。


 90度に曲げることができます。

 無理に90度以上に曲げると
破損の原因となります。 

 収納時は反対側に折り曲げ
コンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

パーツリスト



本体板 (×1)




※予備があります

プラスチックネジ (×4)


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。水が直接あたる場所(屋外など)、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>




1. 本体板の組立




※○印の箇所は特に破損しやすいので慎重に作業してください。

上図のように広げて置きます。



側面の羽部分と背面を合わせます。

2. プラスチックネジの取付




付属のプラスチックネジで4辺を固定します。

CHECK



それぞれの穴にあわせてしっかりパチッと音が鳴るまでYをXに押し込んで下さい。



POINT Xを押さえながらYを時計回りに回すことで、よりしっかりとまります。

はずす時は、逆に回して下さい。