

円形ステージ（M）


STG-02M

ご注意下さい

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。

反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。



当社製品の「折り曲げ部」について

- 当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれるV字形にカットした加工を行っております。
- 90度に曲げることができます。
- 無理に90度以上に曲げると破損の原因になります。
- 収納時は反対側に折り曲げコンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

■円形ステージ（M）



STG-02M

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>

天板の取付

※天板は重くなっています。取り扱いにはご注意ください。



天板を茶色の段ボールを下に向けて土台にまっすぐかぶせてください。