

組立手順書


簡易ひな壇（3 段） / パネル付

ED-10PN


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。




当社製品の「折り曲げ部」について




■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。


パーツリスト



本体板（×1）



中段板（×1）




パネル（×1）


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>




1.口の字に広げる




梱包箱から製品を取り出し、
口の字状になるように広げます。

2.上段と下段を差し込む




天板（フタ）の背の高い方から、閉じるように折り返し、
先のスリットを胴体のスリットにしっかりと差し込みます。

3.中段を差し込む



中段板を上段、下段と同じ差込口に差し込みます。

3.パネルの取付



パネルを本体背面のマジックテープ位置に
合わせてしっかり貼り付け完成です。